SAMSUNG

SM-R130

Εγχειρίδιο χρήσης

Greek. 10/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα

Πρώτα βήματα

4 Σχετικά με το Gear Circle
5 Περιεχόμενα συσκευασίας
5 Διάταξη συσκευής
7 Φόρτιση της μπαταρίας
9 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Circle
10 Φορώντας το Circle
12 Ρύθμιση της έντασης ήχου

Σύνδεση μέσω Bluetooth

13 Bluetooth
14 Σύνδεση με άλλες συσκευές
16 Σύνδεση με δύο συσκευές
17 Επανασύνδεση και αποσύνδεση συσκευών

Χρήση του Circle

18 Κατάσταση εφαρμογής του Circle
19 Κλήσεις
21 Αναπαραγωγή μουσικής
21 Εκκίνηση του S Voice

Χρήση της εφαρμογής Samsung Gear

22 Εκκίνηση της εφαρμογής Samsung Gear
23 Σύνδεση με μια συσκευή που φοριέται
23 Gear SoundAlive
24 Ειδοποιήσεις
24 Ρυθμίσεις
25 Εγχειρίδιο χρήσης

Παράρτημα

26 Αντιμετώπιση προβλημάτων
28 Αφαίρεση της μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)

Διαβάστε πρώτα

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.

- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πρώτα βήματα

Σχετικά με το Gear Circle

Με αυτό το σετ ακουστικών Bluetooth (που αναφέρεται επίσης ως Circle) μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως τα smartphones και τα tablets. Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις και αναπαράγετε μουσική από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- Το περιλαίμιο δονείται για να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενες κλήσεις και είναι άνετο στη χρήση.
- Τα ακουστικά διαθέτουν μαγνήτες, ώστε να μπορούν να συνδεθούν. Μπορείτε να τερματίσετε κλήσεις και να διακόψετε την ακρόαση μουσικής συνδέοντας μαζί τα ακουστικά.
- Μπορείτε να απαντήσετε εισερχόμενες κλήσεις αποσυνδέοντας τα ακουστικά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον λειτουργίες, όπως τη ρύθμιση του εφέ ήχου ή τη ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποιήσεων, συνδέοντας το Circle με άλλες συσκευές μέσω της εφαρμογής Samsung Gear.
- Το Circle μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με δύο συσκευές.
- Το Circle προσφέρει καθαρό ήχο μειώνοντας το θόρυβο του περιβάλλοντος.

- Το Circle είναι συμβατό με συσκευές που υποστηρίζουν συνδέσεις Bluetooth.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Ψείρες ακουστικού (3 ζεύγη, S/M/L)
- Οδηγοί για τον λαιμό (για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου, S/M/L)
- Φορτιστής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διάταξη συσκευής





Έλεγχοι

Όνομα	Λειτουργία
Διακόπτης λειτουργίας	• Σύρετε το διακόπτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Circle.
Πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Ομιλίας	• Πατήστε για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση. • Πιέστε για αναπαραγωγή μουσικής ή παύση της αναπαραγωγής. • Πατήστε για να εισέλθετε ξανά σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth. • Πατήστε δυο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι. • Πατήστε παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για να απορρίψετε μια κλήση ή να εκκινήσετε το **S Voice**. • Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία σύζευξης του Bluetooth.
Πλήκτρο αφής ελέγχου ήχου	• Σαρώστε πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μέσων ή μιας κλήσης. • Σαρώστε πάνω ή κάτω για να σταματήσετε τη δόνηση του Circle όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

Ένδειξη κατάστασης

Κατάσταση	Χρώμα
Λειτουργία σύζευξης Bluetooth	• Αναβοσβήνει η πράσινη, μπλε και κόκκινη λυχνία
Ενεργοποίηση	• Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές
Απενεργοποίηση	• Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές
Εισερχόμενη κλήση	• Αναβοσβήνει η μπλε λυχνία

Ένδειξη φόρτισης

Κατάσταση	Χρώμα
Φόρτιση σε εξέλιξη	• Κόκκινο
Πλήρης φόρτιση	• Πράσινο

Φόρτιση της μπαταρίας

Φορτίστε τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το Circle για πρώτη φορά ή όταν αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση του Circle με σύνδεσή τους μέσω καλωδίου USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο σετ ακουστικών.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, το σετ ακουστικών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε το σετ ακουστικών.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φορτιστή.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή στη θύρα του φορτιστή του Circle.



Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή με πρίζα ρεύματος.

- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το Circle από το φορτιστή. Αρχικά, αποσυνδέστε το φορτιστή από το Circle και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα ρεύματος.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Προβολή του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας

Όταν συνδέετε το Circle με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Gear, μπορείτε να προβάλλετε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του Circle στην κύρια οθόνη του Samsung Gear. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση της εφαρμογής Samsung Gear για περισσότερες πληροφορίες.

- Όταν η ισχύς μπαταρίας είναι χαμηλή, το Circle παράγει ένα ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη κατάστασης.
- Οι κλήσεις στο Circle θα μεταφέρονται αυτόματα στη συνδεδεμένη συσκευή, αν το Circle είναι απενεργοποιημένο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Circle κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Circle

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε το Circle. Θα αναβοσβήσει η μπλε ένδειξη κατάστασης 3 φορές.

Για την απενεργοποίηση του Circle, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς τα κάτω. Αφού αναβοσβήσει η κόκκινη ένδειξη κατάστασης 3 φορές, το Circle θα απενεργοποιηθεί.



Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Φορώντας το Circle

1 Επιλέξτε ένα σετ από τις παρεχόμενες ψείρες που ταιριάζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

2 Επιλέξτε την ψείρα για το αριστερό ή το δεξί αυτί.

Κάθε ψείρα ακουστικού φέρει τη σήμανση L για το αριστερό και R για το δεξί αυτί.

3 Καλύψτε το γάντζο στη βάση του ακουστικού με την ψείρα ακουστικού.



4 Κρατήστε τη βάση του ακουστικού και καλύψτε το υπόλοιπο ακουστικό με την ψείρα.

- Μην φοράτε τα ακουστικά χωρίς τις ψείρες.
- Μην τραβάτε υπερβολικά την ψείρα. Η ψείρα μπορεί να σκιστεί.



5 Γυρίστε ανάποδα το ακουστικό και ελέγξτε το κάλυμμα. Καλύψτε το άλλο ακουστικό με μια ψείρα.

6 Φορέστε το Circle όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Χρήση του οδηγού για το λαιμό

Όταν φοράτε το Circle χρησιμοποιώντας τον οδηγό για τον λαιμό (για εξωτερικού χώρου), αυτό θα αποτρέψει να φύγει το περιλαίμιο από το λαιμό σας.

1 Τοποθετήστε το περιλαίμιο εντός του οδηγού για το λαιμό.



2 Φορέστε το Circle όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Σαρώστε πάνω το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου, ώστε να αυξήσετε τον ήχο ενώ φοράτε τα ακουστικά.

Σαρώστε κάτω το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου, ώστε να μειώσετε τον ήχο ενώ φοράτε τα ακουστικά.



- Το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα.
- Όταν η ένταση ήχου προσεγγίσει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της, το Circle θα αρχίσει να δονείται.

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Bluetooth

Σχετικά με το Bluetooth

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί μια συχνότητα 2,4 GHz για σύνδεση διαφόρων συσκευών σε μικρές αποστάσεις. Μπορεί να συνδέσει και ανταλλάξει δεδομένα με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως κινητές συσκευές, υπολογιστές, εκτυπωτές και άλλες ψηφιακές οικιακές συσκευές, χωρίς σύνδεση μέσω καλωδίων.

Ειδοποιήσεις για τη χρήση του Bluetooth

- Για να αποφύγετε προβλήματα κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή, τοποθετήστε τις συσκευές σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.). Η απόσταση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται οι συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του σετ ακουστικών και μιας συνδεδεμένης συσκευής, όπως ανθρώπινα σώματα, τοίχοι, γωνίες ή φράκτες.
- Μην αγγίζετε την κεραία του Bluetooth μιας συνδεδεμένης συσκευής.
- Το Bluetooth χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με ορισμένα βιομηχανικά, επιστημονικά, ιατρικά και χαμηλής ισχύος προϊόντα και ενδέχεται να προκύψει παρεμβολή όταν πραγματοποιούνται συνδέσεις κοντά σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το σετ ακουστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

Σύνδεση με άλλες συσκευές

Για να χρησιμοποιήσετε το Circle, πρέπει να το αντιστοιχίσετε με μια άλλη συσκευή. Μετά τη σύζευξη με μια συσκευή, το Circle θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή στο μέλλον.

Μπορείτε να συνδέσετε το Circle με άλλες συσκευές, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Gear ή μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευών με χρήση της εφαρμογής Samsung Gear

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Samsung Gear στην άλλη συσκευή και συνδέστε το Circle στη συσκευή.

Η εφαρμογή Samsung Gear είναι διαθέσιμη για smartphone Samsung που έχουν περισσότερα από 1 GB μνήμης και λειτουργούν σε έκδοση Android 4.2.2 ή νεότερη.

1 **Άλλη συσκευή** Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Samsung Gear από το **GALAXY Apps**. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη διεύθυνση **apps.samsung.com/gear** για να κάνετε λήψη της εφαρμογής Samsung Gear.

2 **Άλλη συσκευή** Ενεργοποιείστε τη λειτουργία Bluetooth.

3 **Circle** Ενεργοποιήστε το Circle.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Circle για πρώτη φορά, το Circle αυτόματα εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο, μπλε και κατόπιν κόκκινο χρώμα για 3 λεπτά.

4 **Άλλη συσκευή** Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε το **Samsung Gear**.

5 **Άλλη συσκευή** Από την αναζήτηση αποτελεσμάτων, πατήστε το **Gear Circle**.



6 **Άλλη συσκευή** Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Όταν οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, το Circle θα παράγει ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να δονείται.

Σύνδεση συσκευών μέσω Bluetooth

1 **Circle** Ενεργοποιήστε το Circle.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Circle για πρώτη φορά, το Circle αυτόματα εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth. Η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο, μπλε και κατόπιν κόκκινο χρώμα για 3 λεπτά.

2 **Άλλη συσκευή** Ενεργοποιείστε τη λειτουργία Bluetooth.

3 **Άλλη συσκευή** Μετάβαση στο μενού Bluetooth και αναζήτηση συσκευών Bluetooth.

4 **Άλλη συσκευή** Από την αναζήτηση αποτελεσμάτων, πατήστε το **Gear Circle**.

Όταν οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες, το Circle θα παράγει ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να δονείται.

- Τοποθετήστε το Circle κοντά στην προς σύνδεση συσκευή.
- Αν το Circle δεν μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth, διαχωρίστε τα ακουστικά και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Ομιλίας για 3 δευτερόλεπτα. Ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, το Circle δεν μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Μπορείτε να συνδεθείτε με μια άλλη συσκευή, μόνο όταν αποσυνδέσετε μια συσκευή που ήταν προηγουμένως συνδεδεμένη. Αν το Circle είναι ήδη συνδεδεμένο με μια άλλη συσκευή, τερματίστε τη σύνδεση και επανεκκινήστε τη σύζευξη.
- Η μέθοδος σύνδεσης μέσω Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση με δύο συσκευές

Το Circle μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές με δυνατότητα Bluetooth την ίδια στιγμή.

Όταν συνδέετε το Circle με δύο συσκευές, η τελευταία συσκευή που συνδέσατε αναγνωρίζεται ως η πρωτεύουσα συσκευή. Η άλλη συσκευή αναγνωρίζεται ως η δευτερεύουσα συσκευή. Αν συνδέσετε το Circle με δύο smartphone, μόνο ένα από αυτά μπορεί να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής Samsung Gear. Η συσκευή που συνδέεται μέσω της εφαρμογής Samsung Gear είναι πάντα η πρωτεύουσα συσκευή. Όταν εκκινείτε το **S Voice** ή απαντάτε σε μια κλήση μέσω του πλήκτρου Αναπαραγωγής/Ομιλίας του Circle, η πρωτεύουσα συσκευή θα εκτελεί τις ενέργειες.

1 Συνδέστε το Circle με μια συσκευή μέσω Bluetooth.

2 Διαχωρίστε τα ακουστικά και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας για 3 δευτερόλεπτα.

Το Circle εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth και η πρώτη συσκευή θα αποσυνδεθεί.

3 Στη δεύτερη συσκευή, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού Bluetooth και συνδεθείτε με το Circle.

4 Στην πρώτη συσκευή, επανασυνδέστε το Circle.

- Όταν οι δύο συνδεδεμένες συσκευές αναπαράγουν μουσική ταυτόχρονα, το Circle εκτελεί ροή μόνο από τη μία συσκευή. Όταν εκτελείτε παύση του αρχείου που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή, το αρχείο που αναπαράγεται στην άλλη συσκευή θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.

Επανασύνδεση και αποσύνδεση συσκευών

Επανασύνδεση των συσκευών

Η σύνδεση μεταξύ του Circle και της συνδεδεμένης συσκευής μπορεί να διακοπεί όταν χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε μεγάλες αποστάσεις. Όταν διακοπεί η σύνδεση, το Circle θα παράγει ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να δονείται. Τοποθετήστε το Circle κοντά στη σύνδεση για επανασύνδεση. Όταν οι συσκευές επανασυνδέονται, το Circle θα παράγει ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να δονείται.

Εάν χαθεί η σύνδεση λόγω προβλήματος της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας στο Circle ή μεταβείτε στο μενού Bluetooth της συσκευής. Εάν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, διαχωρίστε τα και επανασυνδέστε τις συσκευές.

Αποσύνδεση των συσκευών

Απενεργοποιήστε το Circle ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή.

Κατάργηση ζεύγους συσκευών

Χρησιμοποιήστε το μενού Bluetooth της συνδεδεμένης συσκευής για κατάργηση ζεύγους των συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

Για επανασύνδεση της συσκευής και του Circle, πραγματοποιήστε ξανά σύζευξη των συσκευών.

Χρήση του Circle

Κατάσταση εφαρμογής του Circle

Τα ακουστικά διαθέτουν μαγνήτες, ώστε να μπορούν να συνδεθούν.

Η μέθοδος λήψης κλήσεων διαφέρει ανάλογα με το αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα ή διαχωρισμένα.

Το Gear Circle περιέχει μαγνήτες στα ακουστικά του. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (ΗΠΑ) και ο Ρυθμιστικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (ΗΒ) προειδοποιούν ότι οι μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των εμφυτευμένων βηματοδοτών, καρδιοανατάκτες, απινιδωτές, ενέσεις ινσουλίνης με αντλία, ή άλλες ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές (γενικά, "Ιατρικές Συσκευές") μέχρι του μεγέθους των 15 εκ. (6 ίντσες). Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις Ιατρικές Συσκευές, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ GEAR CIRCLE ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία. Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε τη συσκευή. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή.
- Μην τραβάτε υπερβολικά οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.

- Φορώντας το Circle: βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας ή φορώντας το Circle γύρω από το λαιμό σας ενώ τα ακουστικά δεν έχουν συνδεθεί μεταξύ τους.

- Σύνδεση των ακουστικών: τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μεταξύ τους.

Κλήσεις

Απάντηση και απόρριψη κλήσεων

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ενώ φοράτε το Circle, αυτό θα παράγει ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να δονείται. Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας για να απαντήσετε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ενώ τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, το Circle δονείται. Διαχωρίστε τα ακουστικά και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας. Όταν διαχωρίσετε τα ακουστικά, θα λάβετε την κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας για 1 δευτερόλεπτο ή συνδέστε τα ακουστικά μεταξύ τους.

- Όταν το Circle συνδέεται σε δύο συσκευές, ενώ και οι δύο συσκευές λαμβάνουν κλήσεις, τότε μπορείτε να απαντήσετε μόνο στην πρώτη εισερχόμενη κλήση.
- Όταν λαμβάνετε μια κλήση, το Circle δονείται. Για να διακόψετε τη δόνηση, σαρώστε πάνω ή κάτω το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου.
- Αν μια κλήση λαμβάνεται ενώ το Circle είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone, το Circle διαβάζει τα στοιχεία καλούντος. Μπορείτε να απαντήσετε ή απορρίψετε κλήσεις μέσω των φωνητικών εντολών. Αποφύγετε τη χρήση μιας φωνητικής εντολής ενώ δονείται το Circle.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σαρώστε πάνω ή κάτω το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου.

Αλλαγή εξόδου ήχου

Χρησιμοποιήστε το σχετικό μενού της συνδεδεμένης συσκευής για να αλλάξετε την έξοδο του ήχου μεταξύ του Circle και της συνδεδεμένης συσκευής.

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, μπορείτε αυτόματα να ενεργοποιήσετε την έξοδο του ήχου στο Circle, διαχωρίζοντας τα ακουστικά.

Θέση μιας κλήσης σε αναμονή

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Ομιλίας.

Για την ανάκτηση μιας κλήσης, πατήστε πάλι παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Ομιλίας.

Απάντηση σε μια δεύτερη κλήση

Όταν λαμβάνετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το Circle θα παράγει ένα ηχητικό σήμα.

Για να τερματίσετε την πρώτη κλήση και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας.

Για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας. Για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας ή επανασυνδέστε τα ακουστικά.

Αναπαραγωγή μουσικής

Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσικής από τις συνδεδεμένες συσκευές. Όταν απαντάτε σε μια κλήση ενώ εκτελείται αναπαραγωγή ενός αρχείου, το αρχείο τίθεται σε παύση και συνεχίζει αυτόματα όταν τερματιστεί η κλήση.

Αναπαραγωγή μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας.

Η πιο πρόσφατη αναπαραγωγή μουσικών αρχείων θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην προεπιλεγμένη εφαρμογή μουσικής που έχετε εγκαταστήσει στη συνδεδεμένη συσκευή.

Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής

Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας ή συνδέστε τα ακουστικά για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, διαχωρίστε τα ακουστικά και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας.

Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι

Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας δύο φορές για να περάσετε στο επόμενο τραγούδι κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Σαρώστε πάνω ή κάτω στο πλήκτρο αφής ελέγχου του ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή όταν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχους στο Circle σας σε πλήρη ένταση.

Εκκίνηση του S Voice

Ενώ τα φοράτε το Circle, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας για 1 δευτερόλεπτο.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το **S Voice**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω του Circle.

Χρήση της εφαρμογής Samsung Gear

Εκκίνηση της εφαρμογής Samsung Gear

Η εφαρμογή Samsung Gear επιτρέπει σε συσκευές που φοριούνται, όπως το Gear, να συνδεθούν με ένα smartphone. Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε επιπλέον λειτουργίες. Αν το Circle και η άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω της εφαρμογής Samsung Gear, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες, όπως η ρύθμιση του εφέ ήχου ή η ρύθμιση της λειτουργίας ειδοποίησης.

- Η εφαρμογή Samsung Gear είναι διαθέσιμη για smartphone Samsung που έχουν περισσότερα από 1 GB μνήμης και λειτουργούν σε έκδοση Android 4.2.2 ή νεότερη.
- Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα ένα Circle, ένα smartphone και μια συσκευή που φοριέται, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Gear.
- Αν συνδέσετε το Circle με δύο smartphone, μόνο ένα από αυτά μπορεί να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής Samsung Gear.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές.

Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη Εφαρμογές και πατήστε **Samsung Gear** για να ξεκινήσει.


Προβολή των συνδέσεων συσκευής που φοριέται.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Κατάσταση σύνδεσης
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις φωνητικές ειδοποιήσεις.
Αλλαγή των ρυθμίσεων του Circle.
Προβολή των πληροφοριών βοήθειας.

Σύνδεση με μια συσκευή που φοριέται

Στην κύρια οθόνη του Samsung Gear, πατήστε ⋮ → **Αναζήτηση νέων συσκευών**. Μπορείτε να συνδεθείτε με μια άλλη συσκευή που φοριέται, μόνο όταν αποσυνδέσετε το συνδεδεμένο Circle.

Gear SoundAlive

Επιλέξτε ένα εφέ ήχου ή ρυθμίσετε τα εφέ ήχου με μη αυτόματο τρόπο.

Στην κύρια οθόνη του Samsung Gear, πατήστε **Gear SoundAlive**.



Ειδοποιήσεις

Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί για αναπάντητες κλήσεις και νέα μηνύματα που λαμβάνονται στη συνδεδεμένη συσκευή μέσω φωνητικής ειδοποίησης στο Circle. Μπορείτε να περάσετε στην επόμενη ειδοποίηση πατώντας το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας. Για να διακόψετε τις ειδοποιήσεις, συνδέστε τα ακουστικά.

Στην κύρια οθόνη του Samsung Gear, πατήστε **Ειδοποιήσεις**, πατήστε το διακόπτη **Ειδοποιήσεις.** για να τις ενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε εφαρμογές.

Αποκλεισμός ειδοποιήσεων

Ρυθμίστε τη συσκευή για να περιορίζει τις φωνητικές ειδοποιήσεις στο Circle όταν η οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής είναι ενεργοποιημένη.

Επιλέξτε **Περιορισμός ειδοποιήσεων**.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

Ρυθμίστε το Circle για να λαμβάνει φωνητικές ειδοποιήσεις από εφαρμογές με ή χωρίς λεπτομερείς πληροφορίες.

Πατήστε ⚙ δίπλα στις εφαρμογές που θέλετε και κάντε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις

Διαμορφώστε το Circle και ρυθμίστε διάφορες επιλογές.

Στην κύρια οθόνη του Samsung Gear, πατήστε **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις συνδεδεμένων ακουστικών

Ρυθμίστε το Circle για να τερματίζει μια κλήση ή για παύση της αναπαραγωγής όταν συνδέετε μαζί τα ακουστικά.

Πατήστε '**Ελεγχος κουμπώματος** και πατήστε τον διακόπτη '**Ελεγχος κουμπώματος** για ενεργοποίηση.

Για να ορίσετε αν η συσκευή συνεχίζει την αναπαραγωγή όταν αποσυνδέετε τα ακουστικά, πατήστε ⚙ δίπλα στο '**Ελεγχος πολυμέσων** και κάντε μια επιλογή.

Για να ορίσετε τη συσκευή να μην εκτελεί παύση της αναπαραγωγής όταν συνδέετε τα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή '**Ελεγχος πολυμέσων**.

Χρήση S Voice

Ορίστε τη συσκευή για εκκίνηση του S Voice όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Αναπαραγωγής/Ομιλίας στο Circle για 1 δευτερόλεπτο.

Πατήστε **Έλεγχος έντασης φωνής** και πατήστε τον διακόπτη **Έλεγχος έντασης φωνής** για ενεργοποίηση.

Για να ορίσετε τη συσκευή να λαμβάνει ή να απορρίπτει κλήσεις μέσω φωνητικών εντολών, επιλέξτε **Εισερχόμενες κλήσεις**.

Για να επιλέξετε μια συσκευή προτεραιότητας για χρήση με φωνητικές εντολές, πατήστε **Προεπ. πλήκ. φων. ελέγχου** και κάντε μια επιλογή.

Η ρύθμιση της συσκευής προτεραιότητας είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Circle συνδέεται ταυτόχρονα με ένα smartphone και μια συσκευή που φοριέται.

Χρήση της παρακολούθησης ήχου

Προβάλετε το επίπεδο βλάβης ακρόασης που μπορεί να προκύψει όταν εκτίθεστε σε υπερβολικά υψηλή ένταση ήχου.

Μετρά την έκθεσή σας σε δυνατούς ήχους και εμφανίζει ένα ποσοστό με βάση το καθημερινό επίπεδο έκθεσης θορύβου, σύμφωνα με τους κανόνες Noise at Work Regulations.

Πατήστε **Παρακολούθηση έντασης** και πατήστε τον διακόπτη **Παρακολούθηση έντασης** για ενεργοποίηση.

Ρύθμιση της συσκευής προτεραιότητας

Επιλέξτε μια συσκευή προτεραιότητας για αναπαραγωγή μουσικών αρχείων, όταν το Circle είναι συνδεδεμένο σε δύο συσκευές.

Πατήστε **Προεπ. συσκευή αναπαρ.** και κάντε μια επιλογή.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το Circle συνδέεται ταυτόχρονα με ένα smartphone και μια συσκευή που φοριέται.

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Circle.

Στην κύρια οθόνη του Samsung Gear, πατήστε **Εγχειρίδιο χρήσης**.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για το δικό σας Circle.

Το Circle σας δεν ενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, το Circle σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε το Circle.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Εάν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Η μπαταρία στο Circle δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μια άλλη συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να εντοπίσει το Circle σας

- Βεβαιωθείτε ότι το Circle σας βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι το Circle σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της εμβέλειας σύνδεσης Bluetooth (10 μ.).

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι το Circle σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Η σύνδεση Bluetooth αποσυνδέεται συχνά

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Βεβαιωθείτε ότι το Circle σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Δεν μπορείτε να ακούσετε άλλους να μιλάνε

- Ρύθμιση της έντασης ήχου στο Circle.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή όταν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχους στο Circle σας σε πλήρη ένταση.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση ήχου σαρώνοντας πάνω ή κάτω το πλήκτρο αφής για τον έλεγχο του ήχου. Διαφορετικά, μεταφερθείτε σε έναν άλλο χώρο.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Η ποιότητα ήχου είναι κακή

- Ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το Circle σας μακριά από ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το Circle σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).

Το Circle λειτουργεί διαφορετικά από τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο

- Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δύο συσκευές συνδέονται ταυτόχρονα με το Circle.

Αφαίρεση της μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)

- Αυτές οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τον πάροχο των υπηρεσιών σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Ζημιές ή σφάλματα που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση της μπαταρίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φορτιστή και τοποθετήστε ένα εργαλείο με επίπεδο άκρο μέσα στο κενό δίπλα στη θύρα του φορτιστή.

Έπειτα, ανοίξτε το κάλυμμα ανασηκώνοντας το εργαλείο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



2 Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του καλύμματος.

3 Αποσυνδέστε την υποδοχή μπαταρίας και αφαιρέστε την ταινία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



4 Τραβήξτε πάνω τη μπαταρία και κόψτε το καλώδιο στο σημείο που δείχνει η παρακάτω εικόνα.



5 Αφαιρέστε τη μπαταρία.



Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.